

ÁRNYÉKOLÓ SZÖVET SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA



JEZA

SZÜKSÉGES ANYAGOK:

- árnyékoló szövet
- rögzítő gyorskötözők (binderek)
- vagy
- kötöződrót



A SZERELÉS MENETE

Z árnyékoló szövetet a kerítés külső oldalához ögzítjük gyorskötözőkkel (binderekkel), körülbelül 25 cm-enként – a felső és az alsó részen egyaránt (a szöveten már kialakított rögzítőszemek találhatók). A jobb rögzítés érdekében érdemes a szövetet néhány helyen középen is rögzíteni.

A rögzítő gyorskötözők helyett kötöződrótot is lehet használni.



HOGYAN MŰKÖDNEK A GYORSKÖTŐZŐK?

A gyorskötözőt átfűzzük a szövet szemén,
a kerítésháló feszítődrótja köré tekerjük, majd
a gyorskötöző keskenyebb végét átfűzzük a kötöző
másik végén található kis,
reteszelőfüllel ellátott nyíláson.



A gyorskötözőt ezután nem lehet újra használni, sem
meglazítani. Csak szorosabbra húzható.

A végét azonban abban az irányban kell átfűzni, ahogyan
a jobb oldali képen látható.

Ha a kötöző végét az
ellenkező irányból fűzzük
át a nyíláson,
a nyílásban található kis
reteszelőfül nem
akad be, és a kötöző nem
fog tartani.

